





CALL

MIKROPROCESOROWY MIERNIK POJEMNOSCI Cx-2

(0,1pF - 5mF)



POWER



UWAGA !

przed pomiarem
element mierzony
należy rozładować




P - pF - pikofarady
n - nF - nanofarady
u - uF - mikrofarady
o - mF - milifarady

Cx



-CA- kalibracja rozpoczęta - proszę czekać
---c kalibracja zakończona - gotów do pracy
429P rozkalibrowanie - przeprowadź kalibrację
xxrx błąd chwilowy
-Er- błąd - przekroczony zakres
lub element uszkodzony

Cx



⚠ DC 5V MAX